











# APARELHO J139



No.	Nome	Botão	Descrição
1	LED	N/A	Exibe uma luz vermelha para os seguintes alertas visuais: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Chamada recebida</li> <li>➤ Correio de voz e mensagens</li> </ul>
2	Visor do Telefone	N/A	Exibe duas áreas: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Barra superior: está sempre visível e exibe status de comunicação, hora e data e status do dispositivo.</li> </ul> A área de aplicação as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Cabeçalho da aplicação:</b> exibe o título da especificação de contexto em uma ou mais legendas.</li> <li>➤ <b>Área de conteúdo do aplicativo:</b> exibe menus, listas, janelas pop-up, imagens ou outros conteúdos do aplicativo.</li> <li>➤ <b>Área de etiquetas de tecla programável:</b> exibe etiquetas com informações sobre o estado do botão Teclas programáveis.</li> </ul>
3	Teclas de Linha		Usado para selecionar as linhas correspondentes. Cada chave de linha possui um LED que exibe os seguintes alertas visuais: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Luz vermelha:</b> recursos desativados.</li> <li>➤ <b>Luz verde:</b> Chamada recebida e recursos ativados.</li> <li>➤ <b>Luz vermelha e verde:</b> o telefone está fora do gancho.</li> </ul>
4	Teclas de funções		Usado para selecionar o rótulo correspondente a ação específica.
5, 7	Setas de Navegação e OK		Usado para navegar na tela do telefone. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Teclas de seta para cima e para baixo:</b> para rolar para cima e para baixo.</li> <li>➤ <b>Teclas de seta para a direita e para a esquerda:</b> para mover o cursor no campo de entrada de texto e para alternar os valores nos campos de seleção.</li> <li>➤ <b>Botão OK:</b> para selecionar a ação atribuída à primeira tecla programável.</li> </ul>
6	Tecla - Telefone		Exibe a tela inicial do telefone Você pode obter acesso ao seguinte opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aguarde (hold)</li> <li>➤ Conferência</li> <li>➤ Transferência</li> <li>➤ Chamada perdida</li> </ul>
8	Menu Principal		Exibe uma lista de opções, como Recursos, Aplicativos, Configurações e Informações da rede.
9	Contatos		Exibe as entradas na sua lista de contatos

10	Recentes		Exibe toda a lista do histórico de chamadas perdidas, recebidas, efetuadas.
11	Correio de Voz		Usado para acessar o correio de voz.
12	Headset		Usado para alternar sua chamada do alto-falante para o fone de ouvido.
13	Speaker		Usado para alternar sua chamada do alto-falante para o fone de ouvido.
14	Volume		Usado para ajustar o volume de um monofone, alto-falante ou toque. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ (+): para aumentar o volume.</li> <li>➤ (-): para diminuir o volume</li> </ul>
15	Botão Mudo		Usado para silenciar e ativar o áudio de saída.

### Ícones Gerais do Telefone

Ícone	Descrição
	Telefone em MUTE
	Ligações perdidas
	Ligações recebidas
	Ligações de saída
	Alerta de chamada de entrada
	Ligação em curso (ativa)
	Ligação em espera
	Ligação redirecionada (call forwarding)
	Conferencia Ativa
	Conferencia em espera